


Fotoelektrik Pauly GmbH, Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany, Tel +49 2389 40227-70, Fax +49 2389 40227-77, www.fotoelektrik-pauly.de



230VAC/10VA Ausgang Hauptkontakt 2x Relais 2xS/1xÖ,

überwacht & zwangsgeführt

27:10.00 Signalart Sandalisht Wechsellicht, kontin dunkelschaltend Wechsellicht, kontinuierliche Selbsttestung

Sendelicht LED 850...880nm, unsichtbar

⊋⊋⊋⊋ Zugriffszeit ca. 80ms 연연호 Schalthäufigkeit 3/s

95.6 Toleranz der Distanzierungsgenauigkeit 9%, siehe Betriebsanleitung Zus. Toleranz bei Umgebungseinflüssen 8%, siehe Betriebsanleitung 2 LED's grün 2 LED's grün

Pegelanzeige 4 LED's rot (DIANA, i) >80kLx

QQ = Q Gleichlichtfestigkeit

Betriebstemperatur -25...+60°C, nicht kondensierend

Bescheinugungsnummer HSM 09 079

Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 1 gemäß DIN EN 62061

Performance Level (PL) c gemäß DIN EN ISO 13849-1 2 gemäß DIN EN ISO 13849-1 2 gemäß DIN EN ISO 13849-1 2 gemäß DIN EN ISO 13849-1

MTTF_d Nucley 88a gemäß DIN EN ISO 13849-1 $6,61 \times 10E - 7 h^{-1}$

<u>0000</u> außenliegendes Testsystem, A

1 tb) (tb) Sabotageschutz, S

tb)

(14.12.18 09.01.19 t

0,000 0, Reflektoren Antikondensat-Version 4R100BLAF (#6801A01), 18R100BLAF (#6802A01)

Justageflansch JF152S [*1] (#8683)

Sonderausführungen:


Anschluss Steckverbinder 24VDC/~350mA 115VAC, 42...48VAC Versorgung

CPV1038 mit zweitem Schaltpunkt (#5269)

Sicherheitshinweis:

Montage-, Anschluss und Justageanweisungen der Lichtschranke und dem Zubehör entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zur CPV1037 (D_52592)!

Montagebeispiel:



Entwurf und Ausführung der Geräte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH". Innenschaltbilder können daher aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgegeben werden. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH" und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.